

* 벨트팩 배터리 커버 부분 빼고 닫는 방법

Separation




Lift& Separate

손톱으로 틈을 만들고 밀어냅니다.
사진과 같이 7-8mm 가량 틈이 생기면 그 이상 억지로 밀어 내리지 말고 커버를 들어 올립니다.



Close



커버를 닫을 때는 아래부터 억지로 밀어 올리는 것이 아니라 사진과 같은 비슷한 위치로 커버를 얹은 후에 나머지 틈만 밀어 올립니다.